

KRONasteel | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТОСТЕРЫ

Инструкция по эксплуатации

Уважаемый потребитель!

Благодарим вас за приобретение продукции KRONAsteel. Мы надеемся, что данный прибор оправдает ваши ожидания и станет прекрасным помощником на вашей кухне. Для правильной и безопасной эксплуатации прибора, пожалуйста, ознакомьтесь со всеми пунктами данной инструкции. Просим вас сохранять эту инструкцию на весь срок службы данного прибора.

Ваш новый прибор изготовлен из высококачественных материалов и полностью соответствует всем стандартам ЕЭС. Наша бытовая техника постоянно совершенствуется, улучшаются характеристики приборов, обновляется дизайн, поэтому рисунки и обозначения в инструкции могут несколько отличаться от приобретённой вами модели.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию с целью улучшения характеристик продукции.

Данное изделие предназначено исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, либо удовлетворением бытовых потребностей в офисе организации, учреждения или предприятия. Использование изделия в целях, отличных от указанных выше, является нарушением правил эксплуатации.

Срок службы изделия составляет 3 (три) года. Срок службы изделия исчисляется с даты покупки или, при не возможности ее определения, с даты изготовления изделия, зашифрованной в серийном номере, находящемся на заводской этикетке изделия.

СОВЕТЫ И УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей до 8 лет) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, за исключением случаев, когда они прошли первоначальный контроль или получили инструкции по использованию прибора со стороны специалиста, лица, ответственного за их безопасность.

Пожалуйста, прочитайте и соблюдайте руководство пользователя перед первым использованием вашего прибора и сохраните руководство пользователя для дальнейшего использования.

ОСТОРОЖНО!

Горячие поверхности!

Это изделие из нержавеющей стали, поэтому температура доступных поверхностей может сильно нагреваться во время работы прибора. При использовании тостера, пожалуйста, соблюдайте особую осторожность и старайтесь не прикасаться к горячим поверхностям.

Перед использованием данного прибора внимательно прочтите следующие инструкции:

1. Убедитесь, что напряжение, указанное на паспортной табличке, соответствует напряжению сети в месте использования.

2. Неправильная эксплуатация и неправильное использование могут привести к повреждению прибора и стать причиной травмирования пользователя.

3. Этот прибор предназначен только для БЫТОВОГО использования. Коммер-

Инструкция по эксплуатации

ческое использование приведет к аннулированию гарантии, и поставщик не несет ответственности за травмы или повреждения возникшие при использовании данного прибора не по назначению.

4. Избегайте контакта с движущимися частями.

5. **ВНИМАНИЕ:** Данное устройство не предназначено для управления с помощью внешнего таймер или системой дистанционного управления.

6. Требуется строгий надзор, когда этот прибор используется детьми или рядом с ними. Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с прибором.

7. Этот прибор не предназначен для использования лицами (в том числе детьми) с ограниченными возможностями: физическими, сенсорными, умственными способностями или недостатком опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находились под присмотром или получили инструкции относительно использования прибора со стороны лица, ответственного за их безопасность, и они полностью осознают связанные с этим опасности.

8. Регулярно проверяйте шнур питания и вилку на предмет повреждений. Если шнур питания или вилка повреждена, ее необходимо заменить в авторизованном сервисном центре, чтобы избежать опасности поражения электрическим током.

9. Не используйте прибор, если он падал или был каким-либо образом поврежден. В случае повреждения отправьте устройство в авторизованный сервисный центр для проверки и/или ремонта.

10. Никогда не погружайте прибор в воду или другую жидкость для очистки.

11. Никогда не используйте этот прибор рядом с ваннами, душевыми, умывальниками, влажными помещениями.

12. Вынимайте вилку из розетки, взявшись за вилку. Не тяните за шнур, чтобы отключить прибор от сети.

13. Всегда отключайте устройство от сети, когда оно не используется, и перед чисткой.

14. Использование дополнительных приспособлений, которые не рекомендованы и не поставляются производителем, может привести к травме, возгоранию или поражению электрическим током и строго запрещено.

15. Короткий шнур предназначен для снижения опасности, возникающей в результате запутывания или спотыкания о более длинный шнур.

16. Не позволяйте шнуру свисать с края стола или стойки. Убедитесь, что шнур не находится в таком положении, в котором его можно случайно потянуть или споткнуться, особенно детьми или животными.

17. Не допускайте соприкосновения шнура или прибора с горячими поверхностями и не ставьте его на горячую газовую или электрическую горелку или рядом с ней или в нагретую духовку.

18. Использование удлинителя с данным прибором не рекомендуется. Однако, если необходимо использовать удлинитель, убедитесь, что шнур подходит к потребляемой мощности прибора, во избежание перегрева удлинителя, прибора или розетки.

19. Никогда не переносите прибор за шнур питания.

20. Этот прибор не предназначен для использования на открытом воздухе. Не используйте этот прибор ни для чего иного, чем это предполагает данная инструкция.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТОСТЕРЫ

Инструкция по эксплуатации

21. Всегда используйте прибор на гладкой, ровной и устойчивой поверхности. Не размещайте устройство на горячей поверхности.

22. **ВНИМАНИЕ:** Хлеб может подгореть, поэтому не используйте тостер рядом с горючими материалами, например шторами. За тостером необходимо следить во время его использования.

23. Производитель не несет ответственности за ущерб или травмы, вызванные неправильным использованием, а также ремонт, выполненный неуполномоченным персоналом.

24. В случае возникновения технической проблемы немедленно отключите прибор от сети и обращайтесь

в авторизованный сервисный центр для ремонта. Никогда не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно.

25. **ВНИМАНИЕ:** Температура доступных поверхностей может быть очень высокой, когда прибор используется. Никогда не прикасайтесь к этим частям, так как существует опасность ожога. Убедитесь, что дети всегда находятся под присмотром, когда тостер используется.

26. Очистка и обслуживание пользователем не должны производиться детьми, если они младше 8 лет и не находятся под присмотром.

27. Храните прибор и его шнур в недоступном для детей младше 8 лет месте.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА



1. Слоты для тостов
2. Корпус
3. Рычаг
4. Кнопка «Разогрев»
5. Кнопка «Разморозка»
6. Кнопка «Отмена»
7. Ручка регулировки степени нагрева, поджаривания
8. Поддон для крошек (под прибором)

Дата производства указана
в серийном номере прибора,
например:

23 11 0018



год месяц порядковый
производства номер модели

Инструкция по эксплуатации

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модели: KRT003; KRT004
Мощность: 850 Вт
Напряжение: 220–240 В ~ 50–60 Гц



ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Дайте устройству поработать без хлеба около 3 минут, чтобы удалить защитный слой смазки нагревательных элементов. Для этого выберите максимальное время с помощью переключателя режимов работы.

Появление дыма и запаха, при первом обжиге, является нормой.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОСТЕРА

1. Включите прибор в розетку.
2. Поместите один или два ломтика хлеба в слоты для тостов.
3. Опустите рычаг.
4. Ручкой регулировки установите необходимую степень поджаривания. (1 – минимальная, 6 – максимальная). При первом использовании рекомендуется установить уровень 3. Для разных видов хлеба потребуются разные настройки.

5. Поджаривание запустится автоматически.

Если тостер не подключен к сети, рычаг не будет оставаться в нижнем положении.

6. Тостер автоматически отключается, как только будет достигнута нужная степень поджаривания, а готовый тост выдвигается, чтобы его можно было легко достать. Процесс поджаривания можно остановить в любой момент, нажав кнопку отмены.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ РАЗМОРАЖИВАНИЯ

1. Включите прибор в розетку.
2. Поместите в отверстие один или два замороженных ломтика хлеба.
3. Опустите рычаг.
4. Кнопкой выберите функцию РАЗМОРАЖИВАНИЕ. В зависимости от хлеба, ручкой регулировки установите необходимую степень нагрева.
5. Цикл РАЗМОРАЖИВАНИЯ запустится автоматически. Если тостер не подключен к сети, рычаг не будет оставаться в нижнем положении.

6. Тостер автоматически отключается, как только будет достигнута выбранная степень разморозки, а готовый тост выдвигается, чтобы его можно было легко достать. Процесс поджаривания можно остановить в любой момент, нажав кнопку отмены.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ РАЗОГРЕВА

1. Включите прибор в розетку.
2. Поместите один или два ломтика хлеба в прорезь.
3. Опустите рычаг.
4. С помощью кнопки выберите функцию РАЗОГРЕВ. При использовании функции Разогрев в тостере, вам необходимо выбрать регулятором степень нагрева ниже 2.

5. Цикл РАЗОГРЕВА запустится автоматически. Если тостер не подключен к сети, рычаг не будет оставаться в нижнем положении.

6. Тостер автоматически отключается, как только будет достигнута нужная степень поджаривания, а готовый тост выдвигается, чтобы его можно было легко достать. Процесс поджаривания можно остановить в любой момент, нажав кнопку отмены.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТОСТЕРЫ

Инструкция по эксплуатации

ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перед очисткой устройства вытащите вилку из сети и дайте устройству полностью остыть. Для очистки устройства снаружи используйте только слегка влажную ткань. Не используйте абразивные или агрессивные чистящие средства. Вытащите поддон для крошек, удалите остатки хлеба и поставьте противень обратно.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Все материалы, используемые при изготовлении тостера, являются экологически приемлемыми и допускают вторичную переработку. Соблюдайте правила охраны окружающей среды и используйте соответствующие способы раздельного способа сбора отходов.



Подержанные или пришедшие в негодность приборы не являются бесполезными отходами. Различные материалы, используемые в конструкции Вашего прибора, могут быть утилизированы. Для получения информации о возможностях утилизации обратитесь к своему продавцу или же в местный административный орган.

ХРАНЕНИЕ

Необходимо хранить в сухом месте, вдали от источников повышенных температур и воздействия солнечных лучей. При хранении необходимо избегать резкого перепада температур. Хранить без упаковки не допускается.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при транспортировке.

ПРАВИЛА РЕАЛИЗАЦИИ

Правила и условия реализации не установлены изготовителем и должны соответствовать национальному и/или местному законодательству страны реализации товара.

TM KRONASteel

Изготовитель: «Цзянмэнь Бестон Электрик Текнолоджи КО., ЛТД.» Чэнцзывэй, Синьша Вилладжерс Коммити, город Мучжоу, район Синьхуэй, город Цзянмэнь, Китай

Импортер: ООО «Сигма Трейд», 192102, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Волковское, ул. Софийская, дом 17, лит. А, помещ. 8-Н, комната 352

АВТОРИЗИРОВАННЫЕ СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ

Информацию о действующих сервисных центрах Вы можете узнать
на сайте **www.krona.ru**

или по телефонам Центра технической поддержки:

8 495 797 85 46 (для звонков из Московского региона)

8 800 700 85 46 (для звонков из других регионов РФ)



www.krona.ru

Телефоны центра технической поддержки:

8 495 797 85 46

для Московского региона

8 800 700 85 46

для других регионов РФ